


Pergoland, siguiendo el más alto estándar de calidad instala de serie en sus estructuras el modelo de teja Hobby brico



MODELOS Y COLORES:

7 modelos de teja, 20 colores distintos y hasta 122 posibles combinaciones, también disponemos de tejas transparentes y translúcidas.

La mayor variedad existente en el mercado.



LIGEREZA:

Sin duda la teja más ligera del mercado, desde 3 Kg/m².

4 veces menos pesada que las tejas asfálticas y hasta 17 veces más ligera que una teja cerámica estándar.



RAPIDEZ DE COLOCACIÓN:

Roofy®, gracias a su especial sistema de fijación, cubre el doble de superficie en comparación a las tejas asfálticas tradicionales y hasta cuatro veces más que una teja cerámica en el mismo espacio de tiempo.



AHORRO:

Roofy® reduce drásticamente los costes de montaje. No requiere mantenimiento y necesita mínimas estructuras portantes debido a su bajo peso.



LIMPIEZA:

Al no ser porosa, la teja Roofy® no se ve afectada por mohos, hongos, humedades ni malos olores. No es conductor eléctrico ni almacena corriente estática.

Es antiadherente y no absorbe contaminantes atmosféricos.

Por otra parte, en la instalación al no utilizar materiales como cementos etc, no produce suciedad.



AISLANTE:

Roofy® no resuena con la lluvia y el granizo y potencia el aislamiento térmico de la cubierta mediante su geometría que crea cámaras de aire.



RESISTENCIA:

Roofy® es resistente a las atmósferas ácidas, sustancias químicas y a la salinidad. Soporta cargas de 300 Kg/m², impactos fuertes y vientos de hasta 285 Km/h, gracias a su exclusivo diseño de nervios inferiores y fijación mediante tornillos directamente al soporte, sin necesidad de rastreles.

Es estable dimensionalmente a los cambios bruscos de temperatura, no dilata, ni cristaliza, ni quiebra... Y además es resistente a los rayos ultravioleta.



DURACIÓN:

La teja Roofy® mantiene sus cualidades estéticas y mecánicas a lo largo del tiempo.



USOS Y APLICACIONES:

Nuestra teja puede instalarse en pendientes mínimas del 10%, rehabilitaciones que requieran soluciones de bajo peso, cubrición de uralitas, casas de madera y casitas de jardín, garajes, porches y cenadores de madera, bricolaje y auto montajes.

*Los datos indicados, basados en nuestro conocimiento, no tienen valor vinculante y no eximen al cliente de realizar sus propios controles a los productos, con el objeto de evaluar los fines previstos.

Los datos técnicos indicados en este folleto pueden ser modificados por la sociedad Cubiertas Polímeras sin obligación de previo aviso.

La Teja hobby brico tiene 10 años de garantía



PRESENTE EN MÁS DE 10 PAÍSES DE LA CEE





Teja Hobby Brico



La colocación de las tejas "ROOFY" no comporta dificultades. Sin embargo, se recomienda seguir algunas indicaciones que la vuelven más simple, rápida y segura. Si utilizamos una tela impermeable, es posible instalarla también con pendientes de menos de 10% (recomendamos este capítulo como medida de seguridad en instalaciones no profesionales)

El montaje se viene ejecutado de izquierda hacia la derecha para las líneas completas horizontales y desde el borde inferior (línea del canalón) hacia arriba (línea de caballete), prestando atención para que la orientación de la teja no se desvíe del soporte a medida que vamos completando filas. Se recomienda realizar un replanteo previo y simular antes de atornillar como van a llegar las tejas a los extremos cuando estén montadas y atornilladas. En el caso de ROOFY® HOBBY BRICO, se debe prestar atención al correcto "encaje" entre las tejas, tal como se muestra en la secuencia fotográfica. **Más información en : www.roofy.es**